

PROGRAMME D'ENTRETIEN DU TRACTEUR

Section	Page
1. Inspection avant livraison	1
2. Mise en main du tracteur	2
3. Entretien gratuit	3
4. Entretien périodique	3
5. Volume et qualité des lubrifiants	7

PROGRAMME D'ENTRETIEN DU TRACTEUR

Section	Page
1. Inspection avant livraison	1
2. Mise en main du tracteur	2
3. Entretien gratuit	3
4. Entretien périodique	3
5. Volume et qualité des lubrifiants	7

1. INSPECTION AVANT LIVRAISON

Graissage

1. Tous les points de graissage.
2. Niveau d'huile du moteur
3. Niveau d'huile du filtre à air
4. Niveau d'huile de la pompe d'injection Minimec
5. Niveau d'huile du réservoir de direction assistée
6. Niveau d'huile du boîtier de direction
7. Niveau d'huile de la transmission
8. Niveau d'huile du pont arrière
9. Niveau d'huile de la poulie de battage

Inspection

1. Niveau d'eau dans le radiateur et densité de l'antigel
2. Serrer les durites et raccords de canalisations suivants:
 - radiateur;
 - filtre à air;
 - radiateur d'huile (Select-O-Speed);
 - direction assistée;
 - système d'alimentation;
 - système hydraulique.
3. Régler la courroie de ventilateur.
4. Serrer les boulons de culasse et contrôler le jeu des culbuteurs.
5. Serrer les boulons du collecteur d'admission.

6. Vidanger les filtres à carburant et purger le système (diesel).
7. Niveau et densité de l'électrolyte de la batterie.
8. Resserrer toutes les connexions électriques.
9. Vérifier le libre jeu de toutes les articulations, y compris la timonerie d'accélérateur; lubrifier si nécessaire.
10. Vérifier et rétablir la pression des pneus.
11. Resserrer toutes les articulations de la direction.
12. Resserrer les écrous des roues et des jantes.
13. Vérifier l'alignement des roues avant.
14. Contrôler le serrage des roulements des roues avant.
15. Contrôler le réglage et la fixation du siège.
16. Vérifier le serrage de tous les boulons et écrous.
17. Inspecter les tôles et la peinture. S'assurer que les attaches du capot et celles de l'écran de radiateur fonctionnent correctement.

Moteurs à essence seulement:

18. Contrôler la levée des vis platinées.
19. Vérifier la propreté de la cuve de décantation du filtre à essence.

Fonctionnement

1. Allumer les lampes témoins et vérifier leur fonctionnement.
2. Mettre le moteur en route, vérifier le système de sécurité du démarreur et les lampes témoins, y compris la lampe de graissage du Select-O-Speed.